

RS-485/RS-422 のモニタ方法

RS-485/RS-422 には、標準的なコネクタが無く、各機器メーカーによって独自のコネクタや端子台が採用されています。

このため、モニタケーブルをお客様ご自身で加工して頂く必要がございます。

ALZUSB-002 には、RJ45 コネクタが実装されており、市販の LAN ケーブル(ストレート結線)をご利用いただけます。ケーブル内部のツイストケーブルカラーは、次の様になっています。

PinNo.	信号名	カラー
1	TX+	ストライプ(橙/白)
2	TX-	橙
3	GND	ストライプ(緑/白)
4	RX+	青
5	RX-	ストライプ(青/白)
6	GND	緑
7	未使用	ストライプ(茶/白)
8	未使用	茶

★緑のツイストペアは割れてます。注意してください。★

ALZUSB-002 の上面シールにも、上記表が載っています。
参考になさってください。

★全てのピンは、入力です。出力は行いません。★